

Link do produktu: <https://www.meblomania24.pl/wlacznik-zblizeniowy-hj-kzq002c-na-zblizenie-reki-ir-2-altori-p-891.html>

Włącznik zbliżeniowy HJ-KZQ002C, na zbliżenie ręki IR-2, Altori



Cena	62,94 zł
Numer katalogowy	01.A.WŁ.ZBLIŻ.IR-2
Kod producenta	HJ-KZQ002C IR-2

Opis produktu

Włącznik zbliżeniowy HJ-KZQ002C, na zbliżenie ręki IR-2, Altori

Wyłącznik zbliżeniowy HJ-KZQ002C IR-2 – sterowanie oświetleniem LED

Włącznik zbliżeniowy HJ-KZQ002C IR-2 to praktyczne rozwiązanie do wygodnego sterowania oświetleniem LED. Włączanie i wyłączanie światła odbywa się poprzez zbliżenie dłoni do czujnika, bez konieczności dotykania wyłącznika. Dzięki temu doskonale sprawdzi się w meblach kuchennych, szafkach, witrynach, garderobach oraz innych zabudowach wyposażonych w oświetlenie LED.

Czujnik reaguje na ruch ręki z odległości około 1–5 cm, zapewniając szybkie i komfortowe sterowanie oświetleniem. Kompaktowy sensor można zamontować w niewielkim otworze o średnicy 13 mm, a przewód o długości 2 m ułatwia jego rozmieszczenie w zabudowie.

Podłączenie wyłącznika zbliżeniowego do instalacji elektrycznej powinna wykonać osoba uprawniona!

Cechy produktu:

- napięcie wejściowe: 100–240V AC,
- napięcie wyjściowe: 100–240V AC,
- maksymalna moc: 250 W,
- czujnik: sensor IR z przewodem o długości 2m
- wyłącznik zbliżeniowy IR-2,
- kod produktu: HJ-KZQ002C,
- sterowanie oświetleniem poprzez zbliżenie dłoni,
- zasięg czujnika: 1–5 cm,
- do sterowania oświetleniem LED,
- otwór montażowy sensora: 13 mm,
- przewód czujnika: 2 m,
- stopień ochrony: IP20,
- II klasa ochronności,
- kompaktowa konstrukcja umożliwiająca dyskretny montaż.

Instrukcja montażu:

1. Czujnik należy zamontować w odległości 1cm-5cm* od powierzchni na której oddalenie/zbliżenie ma reagować.
2. Wywierć otwór o średnicy 13mm w celu zamontowania sensora IR.
3. Włożyć sensor do otworu tak jak przedstawia to rys. 2.
4. Odkręcić pokrywę zacisków.
5. Podłączyć obciążenie (maksymalnie 250W) do zacisków oznaczonych symbolem żarówki.
6. Podłączyć zasilanie do zacisków oznaczonych symbolem „L N” zwracając szczególną uwagę, aby przewód fazowy został podłączony do zacisku L, a przewód neutralny do zacisku N (rys.1)
7. Przykręcić pokrywę zacisków.
8. Podłączyć wtyczkę czujnika IR do gniazda wyłącznika zbliżeniowego.

*Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu sensora należy sprawdzić w jakiej odległości od danej przeszkody czujnik działa prawidłowo.